

INDICAZIONI GENERALI PER L'USO DI UN TRABATTELLO

di Luca Rossi*

Il lavoratore che utilizza una trabattello, effettuando nella maggior parte dei casi attività in quota, deve osservare le indicazioni contenute nel manuale di uso e manutenzione del fabbricante.

Il fabbricante deve fornire informazioni relative a verifica, cura e manutenzione dei componenti il trabattello, tenendo conto di quanto segue:

- regolamenti nazionali;
- caratteristiche specifiche dei componenti riguardo al loro funzionamento corretto e sicuro;
- linee guida per la movimentazione, il trasporto e l'immagazzinaggio;
- criteri specifici di verifica per valutare il danno degli elementi allo scopo di accertarsi che non siano utilizzati i componenti danneggiati che metterebbero a rischio la sicurezza di utilizzo del trabattello;
- procedimento da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione, riparazione o distruzione).

Il manuale di uso e manutenzione deve fornire indicazioni per l'uso in sicurezza nel rispetto dei regolamenti nazionali, precisare che non è consentito aumentare l'altezza dell'impalcato mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi e fornire indicazioni

riguardo al sollevamento di utensili e materiali fino agli impalcati di lavoro del trabattello, nei limiti dei carichi ammissibili e della stabilità.

Il manuale di uso e manutenzione deve precisare il procedimento per spostare il trabattello in riferimento a:

- le condizioni massime di vento;
- le modalità per sbloccare e bloccare i freni delle ruote;
- le modalità per lo spostamento;
- le modalità per utilizzare la regolazione dei piedini allo scopo di riallineare il trabattello;
- le istruzioni per verificare il corretto supporto da parte delle sporgenze esterne;
- un avvertimento che il trabattello non deve essere mai spostato quando ci sono materiali non fissati o persone su di essa.

Il manuale di uso e manutenzione deve evidenziare che il trabattello non è progettato per essere sollevato e sospeso.

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione è quello relativo al piano di scorrimento che deve risultare livellato ed al carico del trabattello sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (d.lgs 81/08 art. 140 comma 4).

Il trabattello non deve, inoltre, essere spostato quando su di esso si trovano lavoratori o carichi (d.lgs 81/08 art. 140 comma 6).

* Ingegnere, primo ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici presso INAIL. Da oltre 20 anni circa si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio. È impegnato nella formazione su attrezzature provvisionali, dispositivi di protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale utilizzati nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico-scientifiche in quest'ambito. È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", UNI/CT 042/GL 15 "Attrezzature provvisionali" e UNI/CT 042/GL 17 "Scale" e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN. Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.